

Solaris/Linux

【SFLM 서비스를 설치하기 전에】

- 각 OS에 따라 파일의 확장자가 다릅니다.
- Solaris -sol.tar.gz
 - 32bit RedHat Linux -rh32.tar.gz
 - 64bit RedHat Linux -rh64.tar.gz

STEP1

SFLM 서비스를 설치합니다.

1. 임의 디렉토리에 파일 복사 및 압축 해제
#>mkdir /home/sflm7
#>tar xvfz sflmXXXXX.tar.gz
2. /bin 디렉토리로 이동하여 설치
#>./sflm -install
3. 패스워드 설정 ('silvaco' 권장)
4. 이후 진행에 관한 메시지는 모두 'Y' 입력

- * 라이선스 설치 완료까지 시스템을 재부팅하면 안됩니다.
- * 라이선스 서버의 이름은 한글, '-', '_'를 포함할 수 없습니다.
- * SFLM 서비스를 다시 설치하는 경우, 기존 SFLM을 먼저 삭제하여 주십시오.
<설치 디렉토리>/bin/sflm -deinstall

STEP2


WEB 브라우저의 주소 창에 「http://SERVER:3162」를 입력합니다.
이 주소를 즐겨찾기에 추가합니다.

- * 'SERVER'에 서버의 호스트 이름이나 IP를 넣어 주십시오.



STEP3

서비스 설치시에 설정한 관리자 패스워드를 입력합니다.




STEP4

[Register Offline]을 클릭합니다.



STEPS


브라우저에서 모든 내용을 드래그하여 텍스트 파일로 저장한 후,
담당 엔지니어에게 송부하여 주십시오. 1~3일 후 오프라인 등록을 할 수 있는
Code Name, Activation Code 및 라이선스 파일을 받으실 수 있습니다.
일단, 이 STEP5에서 브라우저를 종료합니다.



STEP6


Code Name, Activation Code를 받은 후 다시 오프라인 등록을 진행합니다.
STEP5에서 [Next]를 클릭한 후, 다음 화면에서 취득한 Code Name,
Activation Code를 입력하고 [Next]를 클릭합니다.

- * Code Name, Activation Code 을 포함한 시스템 정보 파일은 인쇄하여 보관하여 주십시오.




END

Machine IDs에 0SSMID로 시작되는 ID가 보이면 라이선스 서버 등록이 끝납니다.
라이선스 파일의 취득 후, 라이선스 설치 가이드에 따라 설치하여 주십시오.



SILVACO

IC Design



SFLM 라이선스 서버
설정 가이드



FAB


(주) 실바코 코리아

TEL : 02-447-5421 FAX : 02-447-5420
Email : ksupport@silvaco.com
Web: http://www.silvaco.co.kr

Windows


STEP1

패키지를 드라이브에 넣고 확인합니다. (-win.exe)




STEP2

패키지의 아이콘을 더블클릭하여 인스톨러를 실행합니다.




STEP3

설치폴더를 지정합니다. 기본폴더는 "C:\sdatools"입니다.



STEP4

[확인]/[Finish]을 클릭하여 패키지의 설치를 끝냅니다.



STEP5


WEB 브라우저의 주소 창에 「http://SERVER:3162」를 입력합니다. 이 주소를 즐겨찾기에 추가합니다.

* 'SERVER'에 서버의 호스트 이름이나 IP를 넣어 주십시오.



STEP6

서비스 설치시에 설정한 관리자 패스워드를 입력합니다.




STEP7

[Register Offline]을 클릭합니다.



STEP8


브라우저에서 모든 내용을 드래그하여 텍스트 파일로 저장한 후, 담당 엔지니어에게 송부하여 주십시오. 1~3일 후 오프라인 등록을 할 수 있는 Code Name, Activation Code 및 라이센스 파일을 받으실 수 있습니다. 일단, 이 STEP5에서 브라우저를 종료합니다.



STEP9

Code Name, Activation Code를 받은 후 다시 오프라인 등록을 진행합니다. STEP5에서 [Next]를 클릭한 후, 다음 화면에서 취득한 Code Name, Activation Code를 입력하고 [Next]를 클릭합니다.

* Code Name, Activation Code 을 포함한 시스템 정보 파일은 인쇄하여 보관하여 주십시오.



END

Machine IDs에 OSSMID로 시작되는 ID가 보이면 라이센스 서버 등록이 끝납니다. 라이센스 파일의 취득 후, 라이센스 설치 가이드에 따라 설치하여 주십시오.

